

RAMASU®

とにかく小さいブロアー

取扱説明書／保証書 Ver.1.0



この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書内容をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保管してください。

免責事項

本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

※掲載の写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※製品の外観や仕様、付属品は改良のため予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になります。日本国外でのサポートには対応しておりません。

安全上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 警告
<ul style="list-style-type: none">●可燃性の液体・ガス・粉じんのある所では絶対に使用しないでください。●雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所では使用しないでください。●充電ケーブルを乱暴に扱わないでください。●専用の付属品やノズルを使用してください。付属品以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。●ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などの引火性のある危険物の近くでは使用・充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。●火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。<ul style="list-style-type: none">・紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上で充電しないでください。・ほこりの多い場所で充電しないでください。●充電中、発熱などの異常があった場合には、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。●本製品を火への投入、加熱をしないでください。発火、破裂の恐れがあります。●本製品に釘を刺したり、衝撃を与えたたり、分解・改造をしないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。●使用時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。●本製品を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。周囲温度が50°C以上にあがる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。●本製品は一般家庭ゴミとして棄てないでください。棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

警告

- 正しく充電してください。
 - ・昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・周囲温度が10°C未満、または周囲温度が50°C以上では充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・換気のよい場所で充電してください。充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することができないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
- ぬれた手で本製品・充電ケーブル・その周辺に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 小さい子供やペットのいるそばで使用しないでください。また小さい子供には使用させないでください。
- 本製品の噴射口や吸引口に指を入れないでください。
- 吸い込まれる可能性のある、だぶついた衣服や装飾品を身に付けないでください。髪の毛が長い場合は、吸引口から距離をとってください。
- 使用中にノズルの先端を人に向けたり、くずなどを人に吹き付けたりしないでください。
- 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちに電源を切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
- 誤って落としたり、ぶつけたときは、本機使用を中止してください。
- 本機の使用者が他の人や他の人の財産に対して、本機に不備が無い事故や、損害を与えた場合はその責任を負う義務があります。

注意

- 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 運転させたまま、放置しないでください。
- 噴射口や吸引口をふさいだり、ノズルの先端を絞り込んだ運転をしないでください。また、吸引口にはくずなどをためないようにしてください。
- 車内や高温になる場所には保管しないでください。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
- ・火災や感電、またはケガをする恐れがあります。
- ・物的損害について、弊社では一切責任を負いません。
- ・分解・修理・改造による故障につきましては保証期間内であっても有償となります。
- 火気の近くで使用しないでください。製品が溶解、変形した場合は使用を中止してください。

製品仕様

品 名	とにかく小さいプロアー
電 源 方 式	充電式
電 動 機	ブラシレスモーター
バ ッ テ リ 一	リチウムイオンバッテリー(容量1100mAh)
風 量	33m ³ /h
風 速	弱風:2.7m/s 中風:3.8m/s 強風:5.6m/s 高速:10m/s
連続使用時間(目安)	弱風:270分 中風:140分 強風:60分 高速:20分
充 電 時 間 (目 安)	約150分
本体寸法(ノズルなし)	W75xH135xD38mm
本体寸法(ノズルあり)	W125xH135xD38mm
重 量	約198g
入 力 電 壓	5V
定 格 周 波 数	50/60Hz
入 力 容 量	2A
U S B 電 源 端 子	出力電圧:直流5V 出力電流:2A 形状:USB Type-A
バッテリー充電端子	出力電圧:直流5V 出力電流:2A 形状:USB Type-C

セット内容

- プロアー
- ノズル
- USB Type-A／Type-C 充電用ケーブル(ケーブル長:25.5cm)
- ストラップ
- メンテナンスブラシ ×2
- 収納袋
- 取扱説明書／保証書(本書)
※「USB ACアダプター」は別売です。

各部名称



操作方法

風速(4段階)：弱／中／強／高速

電源オフ	「低速ボタン」を長押し	
高速ボタン 【高速モード】	「高速ボタン」を押している間は高速モードになり、指を離すと止まります。 ※下記のオートモードで「高速ボタン」を押している間は高速モードに切り替わります。	
低速ボタン 【オートモード】	電源オフの状態で「低速ボタン」約2秒長押し	電源オン／オート弱風
	オートモード中に、「低速ボタン」を押すたびに風力が切り替わります。	オート弱風 ↓ オート中風 ↓ オート強風 ●オートモード中に、「低速ボタン」を長押しで電源オフになります。
指示ランプ	オートモード(弱風・中風・強風)	緑ランプ点灯
	高速モード	赤ランプ点灯
	電量不足	赤ランプ点滅
	充電中	緑ランプ点滅
	充電完了	緑ランプ点灯

※充電中は本製品を使用することができません。

※ご使用の際は、吸引口と噴射口をふさがないようにご注意ください。

※充電後に充電ケーブルを取り外し、電池残量が低いまま長時間放置しないでください。

※本製品は50°C以上の高温の場所での使用は避けてください。部品の変形や溶解の恐れがあります。

廃棄する場合

●お住いの自治体の定める方法に従って正しく廃棄してください。

本取扱説明書の図は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。

また、本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。

最新の取扱説明書は弊社WEBサイト(<http://www.ikesho-n.jp>)よりダウンロードが可能です。

保証書

※販売店様へ… 下記の○欄を必ずご記入のうえ、
お客様へお渡し願います。

品番	RA-TCB	商品名	とにかく小さいプロアー	
お客様	フリガナ お名前	() TEL		
	〒 ご住所	_____		
販売店	◎販売店名	_____		
	◎住所	_____		
	◎電話番号	_____		
保証期間	○お買い上げ日:	年	月	日
【保証期間: お買い上げ日より6ヶ月 (ただし保証規定に基づく)】				

お客様へ

取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店および弊社までご連絡願います。

- ご連絡の際は、レシート・領収書などの販売証明となるものをご用意ください。
- 保証期間を過ぎた製品は、御見積修理となります。

保証規定

- 1.通常の使用により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理いたします。
ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては保証書は適用されません。
 - (A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下による故障や損傷
 - (B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
 - (C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・公害などによる故障や損傷
 - (D) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障や損傷
 - (E) 弊社または弊社の指定した事業所以外でおこなわれた修理、改造
 - (F) 日本国以外での使用による不具合
 - (G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
 - (H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
 - (I) 個人使用以外での使用による不具合
 - (J) 中古品として本製品をご購入された場合(個人間売買を含む)
- 2.使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
- 3.運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4.保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理いたします。
(ただし、故障内容により修理できない場合もございます。)
- 5.本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証いたしません。
- 6.本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■サポートセンター (受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く)


〒950-0162 新潟県新潟市江南区龜田大月2-465-5

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108

E-MAIL:support@ikesho-n.jp

株式会社 池商

<http://www.ikesho-n.jp>



Ramasu®

www.ikesho-n.jp